

D-Link®


AC600高增益双频USB无线网卡
DWA-172

快速安装指南

A large, light gray, stylized watermark of the D-Link logo is positioned diagonally across the lower half of the page, behind the main title.

装箱清单

包装内容



无线网卡
DWA-172

安装光盘

快速安装向导

保修卡

如果您发现实际物品与包装内容不符，请尽快
与您购买的经销商联系。

安装向导

安装驱动



安装驱动光盘

包装内所附的光盘包含DWA-172的安装驱动



插入光盘

将安装光盘放入计算机的光驱中。安装驱动向导将自动启动。请确认网络连接正常。

(本步骤请勿连接DWA-172)



安装向导

从选项中选择您所使用的语言并按照安装向导逐步完成DWA-172的安装。

疑难解答

安装及配置问题

1. 假如光盘遗失，应该怎么办？

光盘中的软件、驱动程序、手册等，您都可以在D-Link网站上下载(<http://www.dlink.com.cn>)，多数情况下Windows XP，Vista，Windows 8，7会引导您完成驱动程序的安装。

2. 假如无线密码遗忘，应该怎么办？

无线密码是通过无线AP、路由器或调制解调器进行配置的。如果您忘记了之前设定的无线密码，唯一可以获得密码的方法是，使用有线网络连接，进入无线AP/路由器的无线安全加密设定页面，重新设定一组密码，并好好保存。相关设定，请参考您的无线AP/路由器/调制解调器的设定手册。

3. 为什么不能连接无线？

请先检查您的DWA-172是否已插好，或者您可以尝试使用另一个USB接口。

确认DWA-172设备上的指示灯是否点亮，若没有点亮，可能是USB端口出现硬件故障或者驱动程序安装不正确。

确保DWA-172上的无线设置与无线AP/路由器上的设置匹配。敬请确认下列设定值：

无线网络名称（SSID）

无线密码

无线安全模式（如WEP，WPA2）

请检查Windows系统桌面右下方的无线连接状态提示，若显示红色，表示目前没有连线。

通过有线网络或其他电脑，确认您目前的外网线路是否连线正常。

请确认您已按照说明书正确地安装驱动程序，如还是无法连线，建议您卸载驱动重新安装，当您完成驱动的安装后，DWA-172上的设备指示灯应该是点亮的。

有害有毒物质及元素表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。</p>						

技术支持

技术支持中心电话：400-629-6688(家用产品热线) 4006-828-828(企业产品热线)

技术支持中心邮箱：dlink400@cn.dlink.com

各地维修中心地址请登录官方网站查询

网址：<http://www.dlink.com.cn>

400 电话工作时间：工作日 9:00-19:00；节假日 9:00-18:00

